

標準換気扇システム部材

ウェザーカバー用防鳥網（ステンレス製）

取付工事・取扱説明書

この防鳥網はウェザーカバーに取付けて鳥などの侵入を防ぐものです。

■取付工事を始める前に、この説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。

■取付工事は販売店・工事店さまが実施してください。（お客さま自身で工事しないでください）

取付工事終了後は必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


形 名	ウェザーカバー形名
P-20CSP ₂	P-20CV ₅ ・P-20CVSP ₄ ・P-20CVAD ₄ P-20CVSD ₄ ・P-20CVADK ₄ ・P-20CVSDK ₄
P-25CSP ₂	P-25CV ₅ ・P-25CVSP ₄ ・P-25CVAD ₄ P-25CVSD ₄ ・P-25CVADK ₄ ・P-25CVSDK ₄
P-30CSP ₂	P-30CV ₅ ・P-30CVSP ₄ ・P-30CVAD ₄ P-30CVSD ₄ ・P-30CVADK ₄ ・P-30CVSDK ₄

付属部品


網取付金具……………2本
網取付金具固定ネジ…………4本
ワッシャー……………4個

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



指示に従い
必ず行う




注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの


- 取付け時、手袋を着用する（端面などでけがをすることがあります）
- 取付けは確実に行う（落下によりけがをすることがあります）

取付方法



防鳥網の組立てと取付け

1. あらかじめ防鳥網に付いている網取付ネジで、網取付金具（付属部品）を防鳥網に固定します。
2. ウェザーカバーの下側から防鳥網のツメが当たるまで防鳥網を差し込みます。
3. ウェザーカバーの側面の取付穴（4か所）に付属のワッシャー・網取付金具固定ネジで防鳥網を取付けます。



取りはずしかた

防鳥網は、室内・室外のどちらからでも取りはずせます。

- 室内側から取りはずす場合は、図のように網取付ネジ（2か所）をゆるめ、リングを持って取りはずします。
- 室外側から取りはずす場合は、防鳥網に手をそえて4か所のネジをはずし網取付金具ごと取りはずします。